

Kalibratie Epson EB-595wi/695wi

Kalibratie pen

MENU - (via afstandsbediening)

1. schakel voeding aanraakeenheid uit
uitgebreid - easy interactive function - algemeen - inst.aanraakeenheid -
voeding uitzetten - enter
2. uitgebreid - automatisch kalibreren - enter
3. uitgebreid - easy inter.fun. - zwevend uitzetten - enter
zorgt ervoor dat lasersignaal enkel gedetecteerd wordt bij penaanraking

Daarna wordt de touchmodule gemonteerd. Min. 25mm - max 50mm boven projectie



